

ТАБЛИЦА РЕШИТОВ Л А М П

Номера контактов ламповых панелей

1		2		3		4		5		6		7		8	
ОМ	В	ОМ	В	КОМ	В	КОМ	В	ОМ	В	КОМ	В	ОМ	В	ОМ	В
Лампа позиция 22															
0	0	3400	170	16,3	140	0	0	0	0	25	0	-	-	300	2,1
Лампа позиция 47															
0	0	27	240	3,3	170	18	6	0	0	33	0	0	0	300	2,2
Лампа позиция 48															
0	0	27	240	3,3	170	18	6	0	0	33	0	0	0	300	2,2

Разработчик

*С.С.*

9/6

Лист 2  
Лист 52  
Лист 56  
40870

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При измерении сопротивлений:

- а/ переключатель "приём" - "передача" в положении "передача",
- б/ переключатель "кварц" - "самовозбужд." в положении "самовозбужд.";
- в/ переключатель "контроль" - "настройка" в положении "контроль";
- г/ ключ вставлен и замкнут;
- д/ цепь анода + 240 в. и цепь накала - 2,2 в. /контакты 1,4 разъёма 73/.

2. При измерении напряжений:

- а/ положение переключателей то же, что в пункте 1/з,б,в,г/.
- б/ напряжение накала - 2,1 в., анода - 240 в.,
- в/ измерения проводить вольтметром с сопротивлением 20 ком/вольт.