



- TE 01-02 ZF-Verstärker
- TE 03-04 Diskriminator
- TE 05 Empfänger - Diversity - Steuereinheit
- TE 06 Antennen - Diversity - Steuereinheit - ADSE
- TE 07 Meßverstärker
- TE 08 Tastverstärker A
- TE 09 Tastverstärker B
- TE 10-11 Tontaste
- TE 12 Datentaste
- TE 13-14 Doppelstromtaste
- TE 306 Netzversorgung
- TE 15-16 Einfachstromtaste
- TE 17 Zeitblenkteil
- TE 18 Antennen - Diversity - Schaltverstärker - ADSV
- TE 19 Quarzoszillator
- TE 20 Tiefpaß
- TE 21 Verlängerungsplatine
- TE 22 Widerstandsplatine
- TE 23 Oszillographenbaugruppe
- TE 24 Stabilisierung
- TE 25 Verteiler
- TE 26 Antennenschalteneinheit

FARBSKALA

Zahl	Farbe	Zahl	Farbe
6	bl	5	gn
61	bl/gn	7	ll/aw
69	bl/gn	70	ll/aw
67	bl/ll	3	or
62	bl/rt	36	or/bl
60	bl/sw	31	or/bn
1	bn	35	or/gn
4	gb	30	or/sw
46	gb/bl	37	or/ll
41	gb/bn	2	rt
45	gb/gn	0	sw
47	gb/ll	11	Teflon
42	gb/rt	9	wll
40	gb/sw	51	wll/bn
8	gn	94	wll/gb
86	gr/bl	98	wll/gr
81	gr/bn	95	wll/gn
85	gr/gn	97	wll/ll
87	gr/ll	90	wll/sw
82	gr/rt	96	wll/bn
80	gr/sw	92	wll/rt
rs	rosa	1	Transparent
		17	T/ll